

BLOKADY PARKINGOWE – dokumentacja techniczna, warunki gwarancji

1. WSTĘP

Przed przystąpieniem od użytkowania produktów będących przedmiotem niniejszej dokumentacji należy zapoznać się z jej treścią i przestrzegać zawartych w niej wytycznych przy instalacji, obsłudze, konserwacji oraz przeprowadzaniu napraw, jak również obowiązujących przepisów. Wytyczne obowiązują dla wszystkich odpowiedzialnych za instalację urządzeń, instalujących urządzenia, użytkujących oraz mających styczność z urządzeniami. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.

Zabrania się użytkowania składanych blokad parkingowych przed zakończeniem kompletnej instalacji zgodnie z zaleceniami Dyrektywy o maszynach 98/37/CE.

2. PRZEZNACZENIE URZĄDZEŃ

Blokady parkingowe przeznaczone są do rezerwowania i zabezpieczania pojedynczych i prywatnych miejsc parkingowych przed korzystaniem przez osoby i pojazdy nieupoważnione.

Zaleca się, aby każda blokada parkingowa instalowana była jak najbliżej przecięcia się przekątnych prostokątnego, prostopadłego względem jezdni miejsca parkingowego minimalizując w ten sposób ryzyko najeżdżania na urządzenie i składana (kładziona) równolegle do bocznych krawędzi miejsca parkingowego w kierunku przeciwnym do wjazdu na miejsce parkingowe. Instalując urządzenie bezpośrednio np. do kostki betonowej lub płyt betonowych należy zwrócić uwagę, aby wiercone otwory montażowe nie znajdowały się w pobliżu łączeń czy krawędzi narażając w ten sposób na pęknięcie podłoża i osłabianie siły mocowania. Miejsca parkingowe powinno mieć wyraźnie wyznaczone granice, np. przy użyciu oznakowania poziomego.

Zabrania się najeżdżania pojazdami na urządzenia, ponieważ zachodzi ryzyko uszkodzenia blokad (konstrukcji, mocowania do podłoża, fundamentu itp.) lub elementów pojazdu (ogumienia, podwozia itp.).

Zalecamy blokowanie urządzenia w pozycji pionowej-zamkniętej każdorazowo po opuszczeniu przez pojazd miejsca parkingowego dzięki czemu blokada jest łatwiej zauważalna i pełni swoją podstawową funkcję.

3. INSTALACJA URZĄDZEŃ

Podstawowy sposób instalacji do utwardzonego podłoża wykorzystując:

- tworzywowe kołki rozporowe HDPE 14x100
- ocynkowane wkręty M10x100
- ocynkowane podkładki do wkrętów

Za utwardzone podłoże miejsca parkingowego zapewniające stabilną instalację blokad rozumiemy:

- lity asfalt o grubości co najmniej 80 mm
- betonową kostkę (typu Holland lub Behaton o grubości co najmniej 80 mm)
- lite (nie ażurowe) płyty betonowe (typu Trylinka, płyty drogowe itp.)
- lity beton o głębokości co najmniej 150 mm

W poniższych punktach rozpisano kolejno kroki dla poprawnej instalacji urządzeń przy użyciu zalecanych dla blokad parkingowych elementów złącznych:

1. upewnij się odnośnie bezpiecznej głębokości wiercenia w podłożu
2. wyznacz optymalne położenie blokady względem miejsca parkingowego uwzględniając zalecenia zawarte w niniejszej dokumentacji. Upewnij się czy prześwit pojazdu jest wystarczająco wysoki w każdym etapie wjeżdżania na miejsce parkingowe
3. zaznacz na podłożu rozmieszczenie wszystkich otworów montażowych blokady ustawionej w docelowym miejscu instalacji, miej przy tym na uwadze, żeby stale asekurować nieprzytwierdzoną jeszcze blokadę, gdyż może ona się samoczynnie obalić i doprowadzić do różnego rodzaju uszkodzeń. Po oznaczeniu otworów odłóż blokadę w bezpieczne miejsce
4. wiertłem prowadzącym $\varnothing 10$ mm (brak w komplecie) dokonaj wstępnego odwiertu każdego otworu montażowego - około 5-10 mm
5. wiertłem docelowym $\varnothing 14$ mm (brak w komplecie) wywierć wszystkie otwory. Jeśli miejsce parkingowe jest niezadaszone głębokość otworów powinna pozwalać na odprowadzenie wody z opadów do gruntu
6. starannie oczyść wywiercone otwory umożliwiając optymalne osadzenie kołków rozporowych oraz usuń urobek wiertniczy z pola, na którym ma być zainstalowana blokada
7. osadź kołki rozporowe we wszystkich otworach do momentu schowania kołnierzy kołków w otworach
8. ustaw ponownie blokadę (zalecamy w pozycji poziomej – otwartej) w docelowym miejscu instalacji otworami montażowymi nad osadzonymi w podłożu kołkami rozporowymi i upewnij się, że cała podstawa przylega do podłoża
9. dokręć blokadę do podłoża przy użyciu wszystkich wkrętów z podkładkami (brak klucza w komplecie) do momentu dociśnięcia podkładek łbami wkrętów do podstawy blokady.

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Blokady na kłódkę zatrzaskową	Blokady na zamek zatrzaskowy
<p>Blokowanie urządzenia z pozycji poziomej-otwartej do pozycji pionowej-zamkniętej:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. przekręć klucz w kłódce powodując zwolnienie mechanizmu blokującego i odskoczenie pałąka kłódki do pozycji otwartej i wyciągnij klucz z kłódki 2. postaw i przytrzymaj blokadę w pozycji skrajnej pionowej tak, aby oczka na kłódkę umożliwiły przełożenie przez nie pałąka kłódki 3. przez oczka na kłódkę przewlec na wylot pałąk otwartej kłódki 4. gdy pałąk otwartej kłódki przechodzi przez oczka blokady ustaw go odpowiednio w celu zamknięcia kłódki i dociśnij aż do momentu zatrzaśnięcia mechanizmu blokującego, bez użycia klucza 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. bez użycia klucza postaw urządzenie do pozycji pionowej i opuść kontrolowanie aż zawias blokady schowa się w profilu zewnętrznym (do momentu zetknięcia profilu zewnętrznego z podstawą blokady). W momencie całkowitego schowania zawiasu samozatrzaskowy mechanizm zamka blokuje urządzenie b. w przypadku blokad typ U – bez użycia klucza postaw urządzenie do pozycji pionowej, aż do poczucia oporu i charakterystycznego dźwięku zatrzaśnięcia się zamka w blokadzie 2. blokując urządzenie z pozycji poziomej-otwartej do pionowej-zamkniętej zamek zawsze powinien znajdować się w pozycji nominalnej (bez klucza w zamku lub z kluczem nieprzekręconym)
<p>Odblokowywanie urządzenia z pozycji pionowej-zamkniętej do pozycji poziomej-otwartej:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. chwycić kłódkę w dłoń 2. drugą dłonią wsuń klucz do zamka kłódki 3. przekręć klucz w prawo do momentu zwolnienia blokady w kłódce i odskoczenia pałąka kłódki do pozycji otwartej uważając, aby blokada nie obaliła się np. pod swoim ciężarem 4. zostaw klucz w kłódce i wolną ręką złap blokadę. Wsuń pałąk kłódki z oczek i kontrolowanie opuść blokadę do pozycji poziomej-otwartej aż do zetknięcia gumowego odbojnika z podłożem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. wsuń klucz do zamka w górnej części blokady i przekręć w prawo do poczucia oporu 2. <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku blokad typu U drugą ręką zacznij opuszczać pałąk blokady. Klucz puść (automatycznie ustawi się on w pozycji nominalnej w zamku) w trakcie ruchu pałąka w dół. Wyciągnij klucz z zamka, gdy będzie on w pozycji nominalnej (w trakcie ruchu pałąka albo gdy blokada będzie już w pozycji poziomej-otwartej) b) w przypadku blokad na jednej stopie (typ Słupek, Mewa, Motyl) drugą ręką podnieś blokadę do odślonięcia zawiasu blokady przy podstawie, po czym zacznij kierować blokadę do pozycji leżącej w taki sposób, aby gumowy odbojnik zetknął się z podłożem. Klucz puść (automatycznie ustawi się on w pozycji nominalnej w zamku) gdy uniesiesz blokadę. Wyciągnij klucz z zamka, gdy będzie on w pozycji nominalnej (gdy blokada będzie uniesiona, w trakcie ruchu w dół albo gdy blokada będzie już w pozycji poziomej-otwartej).

5. PRZEGLĄD I KONSERWACJA

W okresie użytkowania blokady należy utrzymywać urządzenie w optymalnych dla niego warunkach poprzez:

- a. usuwanie wszelkiego rodzaju nieczystości wpływających na ruchome części blokady
- b. usuwanie nieczystości lub substancji chemicznych wpływających na powierzchnię blokady
- c. usuwanie wszelkiego rodzaju elementów lub przeszkód mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia
- d. sprawdzanie ogólnego stanu technicznego urządzenia i w razie ewentualnych nieprawidłowości skontaktować się z jego dostawcą

6. GWARANCJA

- a. Czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 2 lata licząc od dnia przekazania towaru Kupującemu. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.
- b. Rękojmi podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe w wyniku wad produkcyjnych oraz ukrytych wad materiałowych.
- c. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń powstałych wyniku:
 1. niewłaściwego sposobu przechowywania urządzeń
 2. niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania, co dotyczy również instalacji i konserwacji
 3. niewłaściwej instalacji dokonanej przez osoby nieposiadające niezbędnych w tym zakresie kwalifikacji
 4. korzystania z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
 5. następstw przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urządzeń dokonanych przez inne przedmioty niż ich dostawca (Sprzedający)
 6. czynników zewnętrznych (wyłądowań atmosferycznych, nieprawidłowego działania sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej itp.)
 7. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
 8. naturalnego zużycia wyrobu
- d. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisanych w punktach 6.c.1-8.
- e. Kupujący zobowiązany jest pisemnie powiadomić udzielającemu rękojmi o wadzie towaru niezwłocznie po jej wykryciu i dostarczyć reklamowany towar na własny koszt do siedziby Sprzedającego wraz ze szczegółowym opisem usterki i wskazanym numerem dowodu zakupu.
- f. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
- g. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający pokryje udokumentowane koszty dostarczenia towaru do jego siedziby od Kupującego i na własny koszt dostarczy Kupującemu towar wolny od wad. Wadliwy towar podlega naprawie lub wymianie w terminie kolejnych 14 dni. W ramach reklamacji Sprzedający dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany na podlegający rękojmi towar wolny od wad.
- h. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego wszystkie koszty poniesione w związku z jego rozpatrzeniem ponosi Kupujący.
- i. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania produktu, włączając w to szkody bezpośrednie, pośrednie i odpowiedzialność warunkową jakiegokolwiek natury. Uprawnienia z tytułu reklamacji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.
- j. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady towaru objętego rękojmią w miejscu, w którym towar jest eksploatowany na terenie Polski po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Kupującego.
- k. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie przez sprzedającego uznane, Kupujący ponosi wszystkie poniesione przez Sprzedającego koszty związane ze zgłoszeniem reklamacyjnym, to jest koszty dojazdu, koszty roboczogodzin serwisu, koszty materiałowe, koszty wynajęcia niezbędnego sprzętu, koszty delegacji według obowiązujących stawek, a w przypadku konieczności noclegów pracowników serwisu także koszty noclegów.
- l. W przypadku zlecenia napraw odpłatnych w tym napraw pogwarancyjnych koszt naprawy serwisowej będzie ustalany każdorazowo indywidualnie i obejmie między innymi koszt dojazdu, koszt wynajęcia

niezbędnego sprzętu, koszt roboczogodzin serwisu, koszt zakwaterowania, koszty materiałowe (dotyczy materiałów zużytych w trakcie prac serwisowych).

- m. Obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie serwisantom właściwego dostępu do urządzeń objętych zgłoszeniem reklamacyjnym bądź serwisowym, w przypadku jego braku lub utrudnień z nim związanych koszt serwisu pokrywa Kupujący.
- n. Wraz z upływem określonego okresu rękojmi wszelkie roszczenia reklamacyjne tracą uzasadnienie.